

日本語 ポータブルステレオCDプレーヤー

ご使用前の注意事項

●安全に関する注意事項

- ★製品内部に固体または液体が入った場合は、電源を切り、購入された店舗までご相談ください。
- ★ご自分で製品の修理や分解はしないでください。

●バッテリーに関する注意事項

- ★異なるバッテリーと交換した場合、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。
- ★バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合は使用を継続しないでください。バッテリーの分解、衝撃、圧迫、穴開け、または火中への投入を禁止します。
- ★バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
- ★電圧が高すぎる充電アダプターで充電すると、機器が損傷する恐れがあります。推奨された充電アダプターをご使用ください。

●製品に関する注意事項

- ★製品を極端な高温(45℃以上)または低温(0℃以下)の環境に置かないでください。
- ★製品を熱源の近く、直射日光が当たる場所、ほこりの多い場所、湿気が多い場所、雨に濡れやすい場所、機械的衝撃がある場所、表面が凹凸のある場所、または窓を締め切った車内に置かないでください。
- ★製品の上に重いものを置かないでください。
- ★レーザービームを直射したり、光学機器で直接観察したりしないでください。
- ★製品のレンズは常に清潔に保ち、絶対に触れないでください。レンズが損傷する恐れがあります。

●ヘッドホンに関する注意事項

- ★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。
- ★ヘッドホンを大音量での使用は避けてください。連続した大音量での長時間再生は行わないでください。不快感を感じた場合は、音量を下げるか使用を中止してください。

1

日本語 ポータブルステレオCDプレーヤー

各部の機能と外観

① 4.4mm/バランスヘッドホン出力
② BASS切替スイッチ:OFF/BASS 1/BASS 2
③ 出力切替スイッチ:PER OUT/BT OUT/SPI OUT
④ ディスプレイ
⑤ 再生/一時停止ボタン:短押しで再生/一時停止
⑥ EQ切替ボタン:短押しでEQモードを切り替え
⑦ 次の曲ボタン:短押しで次の曲へ、長押しで早送り
⑧ 音量調整ノブ:短押しで再生モードを切替、長押しでシステムメニューを表示。時計回りに回すと音量アップ、反時計回りに回すと音量ダウン
⑨ デスクトップモードスイッチ
⑩ POWER IN端子:充電ポート
⑪ 3.5mmリアアウト出力/同軸デジタル出力/光デジタル出力
⑫ 3.5mmシングルエンドヘッドホン出力
⑬ 入力切替スイッチ:CD IN / USB IN
⑭ ディスプレイ
⑮ 停止ボタン:短押しで再生を停止
⑯ 前の曲ボタン:短押しで前の曲へ、長押しで早戻し
⑰ 電源ボタン:長押しで電源オン/オフ
⑱ USB REC端子:リッピング/UAACデコード/時計回りに回すと音量アップ、反時計回りに回すと音量ダウン
⑳ 充電インジケータ
㉑ ESP切替スイッチ
㉒ 4.4mm/バランスラインアウト出力

2

日本語 ポータブルステレオCDプレーヤー

メイン画面

再生モード デスクトップモード
音量 50 100% 電池残量
CD 24 03:24 再生状態
一時停止/再生/停止 CLASSIC EQ表示 出力モード

電力供給

- 本製品は内蔵リチウム電池で駆動します
- 充電:9V以下の急速充電、QC3.0およびPD急速充電に対応しています。USBケーブルを「POWER IN」ポートに挿入すると、インジケータランプが赤色に点灯し、充電中であることを示します。
- デスクトップモードでの電力供給
- 「D.MODE」スイッチをオンにするとデスクトップモードが有効になります。このとき、USBケーブルを「POWER IN」ポートに挿入し、電源と機器を接続すると、外部電源から直接給電され、電池は消耗しません。デスクトップモードが有効な場合、電池への充電は行われず、出力電力がより高くなります。スイッチをオフにするとデスクトップモードが解除され、電池による通常の動作および充電が可能になります。一電池残量が0%となり強制的に電源が切れた場合は、「D.MODE」スイッチの位置に関係なく、電池の強制充電が行われます。

基本操作

- 電源のオンとオフ
- 電源の状態を 電源ボタンを長押しすると電源がオフになり、ディスプレイに終了アニメーション「SEE YOU」が表示された後、画面が消灯します。
- 音量調整
- メイン画面では、ノブを回すことと音量を調整できます。ノブを左に回すと音量が下がります、ノブを右に回すと音量が上がります。
- 入力モードの切替
- フロントパネルの 入力切替スイッチを操作して、CD LOADモードとUSB INモードを切り替えます。
- 出力モードの切替
- フロントパネルの 出力切替スイッチを操作して、PRE OUT(ヘッドフォン・LO出力)/BT OUT(Bluetooth出力)/SPI OUT(COAX・OPT出力)を切り替えます。
- デスクトップモード
- リアパネルの「D.MODE」スイッチを切り替えることで、デスクトップモードをオン/オフにできます。

3

日本語 ポータブルステレオCDプレーヤー

- ESP機能
- リアパネルの「ESP」スイッチを切り替えることで、ESPモードをオン/オフにできます。スイッチをオンにすると、ESPモードが有効になります。製品を移動中に使用する場合、安定した音声出力を得るためにESPモードをオンにすることを推奨します。スイッチをオフにすると、ESPモードが解除されます。製品を安定した場所に設置して使用する場合は、より良い音質を得るためにESPモードをオフにすることを推奨します。

メニュー設定

電源を入れた後、メイン画面の状態ボリュームノブを約2秒間長押しすると、第1階層メニューに入ります。ノブを回すことで設定項目を切り替え、短押しで確定、長押しで戻る操作ができます。

項目	オプション
EQ	OFF, JAZZ, POP, ROCK, DANCE, CLASSIC, HIP HOP, RETRO
Trancemit Pair (BTペアリング検索)*[1]	Search Device (デバイス検索)・Paired Device (ペアリング済みリスト)
Rec Mode (リッピングモード)*[2]	
Dimmer (画面の明るさ調整)	20%, 40%, 60%, 80%, 100%
USB Setting (USB IN時 UAC設定)	USB1.0 USB2.0
Auto OFF Screen (自動画面消灯)	OFF, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes
APD Setting (自動シャットダウン)	OFF, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes
Language (言語設定)	Chinese 中文・English 英語
System Info (ソフトウェアバージョン)	
Upgrade (ファームウェア更新)	MCU Upgrade (MCUファームウェア更新)
Factory (工場出荷状態に戻す)	No(はい), Yes(はい)

注:
1. Bluetooth出力モード時のみ表示されます。
2. CD INモード時のみ表示されます。

CD再生

- 電源を入れた後、スイッチがCD IN位置にあることを確認し、ディスプレイに「CD LOAD」と表示され、その後「NO DISC」と表示されます。
- CDカバーを開け、CDをセットしてカバーを閉じます。
- CDカバーはマグネット式で、側面の指掛け部分から方向に引き上げると開きます。カバーを開けると、ディスプレイに「CD OPEN」と表示されます。カバーを押し戻すと閉じます。

4

日本語 ポータブルステレオCDプレーヤー

- CDを入れてカバーを閉じると、ディスクの読み込みが開始されます。読み込みが完了すると、ディスプレイにCDの全トラックが表示されます。
- DIボタンを押すと、トラック01から再生が始まります。再生中にDI ボタンを押すと一時停止します。
- 再生を停止するには、 再生ボタンを押します。
- 再生モードの選択
- ノブを短押しして再生モードを切り替えます。
- 1曲リピート 全曲リピート シャッフル再生 曲順再生

USB DAC

- 電源を入れた後、スイッチがUSB IN位置にあることを確認し、ディスプレイに「USB IN」と表示されます。
- USBデコードケーブルをUSBポートに挿入し、スマートフォンまたはパソコンと接続してデコードを行います。ドライバーによってDM15が認識され、接続が完了します。

(注:Windows システム搭載のパソコンをUSB デコードモードに接続する際は、公式サイトからUSB DACドライバーをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってドライバーをインストールする必要があります。ダウンロードアドレス: http://www.fioo.com/Driver/Download_OS3システムは、このドライバーをインストールする必要はありません。)

- 正常に認識された後、音楽を再生すると、ディスプレイにオーディオフォーマットおよびサンプリングレートが表示されます。

リッピング

- FAT32フォーマットのUSBメモリをUSB RECポートに接続し、電源供給用のUSBケーブルをPOWER INポートに接続します。
- スイッチが CD IN 位置にあることを確認し、CDモードに入ります。再生/一時停止ボタン DI を押してCDを再生します。

5

日本語 ポータブルステレオCDプレーヤー

ノブを長押ししてメニューに入り、リッピングモードを選択します。リッピングが開始されると、ディスプレイに以下の画面が表示されます。

この時、ヘッドフォン端子から音声出力があり、リッピングと同時に再生が可能です。停止ボタンを押すと、リッピングを停止します。注:より良い互換性のために、容量32GB以下のUSBメモリーの使用を推奨します。

サウンドエフェクト設定

- 「EQ」ボタンを押すことでEQを切り替えることができます。また、メニューからもEQの調整が可能です。

EQ	OFF, JAZZ, POP, ROCK, DANCE, CLASSIC, HIP HOP, RETRO
BASS	OFF:低音強調なし BASS1:BASS LOW(低音を強調) BASS2:BASS HIGH(「BASS1」よりもさらに低音を強調)

- スイッチを操作してBASSを切り替えます。

注意:EQやBASSを調整すると音量が変動する可能性があります。適切な音量に再調整してください。

6

日本語 ポータブルステレオCDプレーヤー

リモコン

メニュー 停止ボタン
前の曲 次曲
下へ選択 再生/一時停止
上へ選択 EQ
再生モード
数字ボタン
音量ダウン 音量アップ

付属品一覧

- DM15本体 ●クイックスタートガイド ●保証書 ●赤外線リモコン
- USB Type-C to Type-Aケーブル ●3.5mm to RCA同軸デジタル変換ケーブル ●保護フィルム×2(1枚は貼付済み)

さらに詳しく

- 製品に関するビデオ説明とよくある質問(FAQ)については、製品FAQのQRコードをスキャンしてください。
- 製品の詳細については、当社の公式サイトwww.fioo.comをご覧ください。

7