FIIO
BORN FOR MUSIC

www.fiio.com
广州飞傲电子科技有限公司
Guangzhou FiiO Electronics Technology Co., Ltd.
广州市白云区支坦南支路西街2号

快速入门指南
Quick Start Guide
型号/Model: SP5 (Similar)

01202050616A500

開封

本体と付属品

① プライマリスピーカー×1　② セカンダリスピーカー×1　③ AUX電源ケーブル×1
④ RCA to 3.5ケーブル×1　⑤ RCA to 6.35ケーブル×1　⑥ RCA変換器(ブラック)×1
⑦ リモコン×1　⑧ 説明書(本書)と保証書(日本)×1　⑨ ユーザーマニュアル×1

各部の機能と名称

プライマリスピーカー

① ツイーター　② AUX入力端子　③ 音声出力端子
④ ウーファー　⑤ TRIGGER INポート　⑥ 音量ダイヤル
⑦ 電源インジケーター　⑧ ペアリングボタン　⑨ 低音調整スイッチ
⑩ 電源スイッチ　⑪ 電源ボタン　⑫ 低音調整インジケーター
⑬ 電源ケーブル　⑭ チャンネルスイッチ　⑮ 音量ダイヤル
⑯ RHSライン　⑰ USB入力端子　⑱ 音量スイッチ
⑲ Bluetoothアンテナ　⑳ データ伝送端子　㉑ 4.4電源入力端子
㉒ RCA入力端子　㉓ XLR/TRS入力端子

セカンダリスピーカー

① ツイーター　② 低音調整インジケーター　③ 電源スイッチ
④ ウーファー　⑤ 低音調整スイッチ　⑥ 音量ダイヤル
⑦ XLR/TRS入力端子　⑧ 低音調整インジケーター　⑨ AUX電源入力端子
⑩ 音声入力端子　⑪ 電源ケーブル

注意：写真は参考用です。実際の商品とは異なる場合がございます。

使用説明

電源のオン/オフ

電源のオン：音声接続ケーブルをAUXポートなどからプライマリスピーカーに接続した後、プライマリスピーカーの電源ボタンを長押しすると、プライマリスピーカーの電源インジケーターが点灯します。プライマリスピーカーの電源が入ったら、セカンダリスピーカーの電源ボタンを長押しすると、セカンダリスピーカーの電源インジケーターが点灯します。プライマリスピーカーが正常に起動されていれば、チャンネルは自動に認識されます。プライマリスピーカーが正常に起動されていない場合は、チャンネルを手動で切り替えてください。

電源オフ：プライマリスピーカーの電源ボタンを長押しすると、プライマリスピーカーの電源インジケーターが消灯します。

TRIGGER IN

TRIGGER IN端子はTRIGGERから信号を受けるようにプリセットすることで、プリアンプの電源制御（電源ON/OFF）を同期させることが可能です。

入力選択

初期設定時はデフォルトでRHSのAUX入力に設定されています。
プライマリスピーカーの背面にある入力端子(AUX/RHS/USB/RCA)のどれかに入力されたら、対応端子に対応した信号入力端子が起動されます。

音源設定

マルチプリンシパル音源システムを特許取得に成功する音源をおよそ、高解析度に対応する音源がです。
音量分析の場合、1段階増加するごとにRGBがそれぞれ点滅し、音量が最大の場合、RGBがそれぞれ常時点灯します。

RGB色表：

入力端子別の表示色：
USB入力: オレンジ
AUX入力: 緑
RHS入力: 青
RCA入力: 赤

Bluetooth入力時、表示音声状況に応じて変動し、ロスレス音源: 白色点滅、高解析度音源: 白色常時点灯、通常音源: 青色常時点灯

コーデック別の明滅状態：
SBC: 青点滅
AAC: シアン点滅
aptX HD/TD LL: 紫点滅
aptX: 白点滅
LDAC: 白点滅
aptX-Adaptive: 緑点滅

EQ/ゲイン設定

ゲイン調整機能：プライマリ/セカンダリスピーカーは常にデータ伝送ケーブルで接続されれば、ゲインは、ファントムパワーの有/無で自動にされます。

高音域調整：
プライマリ/セカンダリスピーカーは共に3段階のスイッチにより高音域を-2dB/-5/-10dBの段階で調整可能。

低音域調整：
プライマリ/セカンダリスピーカーは共に3スイッチにより-2/-5/-10dBの段階で調整可能。

L/Rチャンネルスイッチ

低音域のカットオフ周波数は250Hz、90Hzの段階で調整可能です。

チャンネルスイッチ：プライマリスピーカーをアクティブ低音域スピーカーとして使用する場合、音声信号をRCA出力から、低音調整スイッチを通過した信号をXLR出力から出力します。プライマリスピーカーが音声に関連されていない場合は、チャンネルは自動に認識されます。プライマリスピーカーが音声に関連されていない場合は、チャンネルを手動で切り替えてください。

TRIGGER IN

スタンバイとウェイクアップ

スタンバイ：音声入力がない状態で約20秒経過すると、SPはスタンバイ状態に入ります。
ウェイクアップ：スタンバイ状態で、音声入力があると自動的にウェイクアップし、再生を続けられます。

Bluetooth機能

Bluetooth接続：プライマリスピーカーのBluetooth入力時に、RHS ライン/USB入力を常に受信し、音声信号を受信したらBluetooth音声を優先させます。プライ/セカンダリ音源：プライ/セカンダリ音源にならず、プライ/セカンダリ音源は、単純に、接続が成功する。Aptx Tv対応音源は、aptx tv音源を優先します。

ペアリングのクリア：Bluetooth が接続されている状態で、マルチプリンシパルボタンをクリックしてペアリングをクリアします。

アース切替スイッチ

ビデオ&ハイスペックオーディオ(SACD)など、電源周波数が異なり等を、スピーカーのボックスにアースを切り替えるスイッチをオンにして切り替えるとし、ムーブ音源の干渉を抑制に効果があります。

リモコンの機能説明



① スタンバイボタン　⑥ AUX入力ボタン　⑪ 音量+ボタン
② AUX入力ボタン　⑦ USB入力ボタン　⑫ 音量-ボタン
③ XLR/TRS入力ボタン　⑧ ペアリングクリアボタン　⑬ 音量減ボタン
④ RCA入力ボタン　⑨ 音量入力端子の表示ボタン　⑭ 音量増加ボタン
⑤ USB入力ボタン　⑩ 曲選択ボタン

注意：
1.リモコンのボタン：短く押すとプライマリ/セカンダリスピーカーの音量入力が反映されます。
2.リモコンの機能は必要に応じ、適宜ボタンの長押しを設定することができます。

注意：写真は参考用です。実際の商品とは異なる場合がございます。

スピーカーの接続

① プライマリスピーカーのスピーカーケーブルの接続
プライマリスピーカーの音声出力端子(XLR/TRS)を使用する場合、プライマリスピーカーの「TRS」ポートを使用してください。
ケーブル伝送距離：プライマリスピーカーの「TRS」入力端子をセカンダリスピーカーの「TRS」入力端子に接続する場合、ケーブル伝送距離は最大10メートルです。
注意：電源供給の問題を防止するために、プライマリスピーカーの音声出力ポートTRS端子からプリアンプの音声入力ポートに接続しないでください。

② 入力端子の接続
プライマリスピーカーの音声入力ポートに対応する入力に切り替えてください。異なる端子の接続は音声を出力しません。
RCA入力(赤)：中高の音域(3.5mm音声ケーブル使用)。RCAプラグを差し込むと、スピーカーの音声入力ポートRCA端子に音声信号を伝送します。
XLR入力：スピーカーのXLR端子を使用する場合、XLRプラグを差し込むと、XLRプラグ(オス)とXLR端子(メス)を使用して音声信号を伝送します。
注意：XLRプラグ(オス)とXLR端子(メス)は、反対側のRCAプラグを接続する対応し、プリアンプの音声出力端子に接続してください。

③ USB端子：USBデジタル音声出力対応機器（携帯フォンなど）を接続します。
④ Bluetooth音声入力：Bluetooth対応の音声信号を受信するBluetoothアンテナ（ワイヤレスアンテナ）に対応で機器を接続しています。
⑤ 電源ケーブル：プライマリスピーカーの背面の電源ケーブルを接続します。プライマリスピーカーとセカンダリスピーカーの電源は、ケーブルで接続されています。

1.スピーカー電源接続
プライマリ/セカンダリスピーカーはそれぞれACケーブルを接続し、電源に差し込みます。

注意：写真は参考用です。実際の商品とは異なる場合がございます。

スピーカーの配置

音場の最適な中央でスピーカーを配置する場合、シンメトリーを行う必要があります。配置しスピーカーの音場の中央を確保するためにスピーカーの位置を調整することが重要です。ス