


各部の機能と外観

(画像はあくまで参考で、実際の製品とは異なる場合があります)



オン/オフ

M27のシャットダウン状態で電源ボタンを長押ししてプレーヤーの電源を入れ、初めて電源を入れたときは対応する言語を選択し、「完了」をクリックしてメイン画面に入ります。電源オン状態で電源ボタンを長押しすると、シャットダウンプロンプトボックスが表示され、シャットダウンまたは再起動を選択できます。

充電

M27は急速充電に対応しており、仕様上の充電時間で充電するには、PD3.0/QC3.0以上の基準に準拠した充電器の使用を推奨します。

ジェスチャー操作

前に戻る: 画面左端から右にスワイプ、または画面右端から左にスワイプ
ホーム画面に戻る: 画面下から上にスワイプ
マルチタスクマネジメント: 画面の下から上にスワイプして長押しします

作業モードの切り替え

M27には、Android モード、Pure Music モード、USB DAC モード、Bluetooth受信モード、COAX入力モード、AirPlay モードの6つの動作モードがあります。初めて電源を入れたときはデフォルトでAndroid モードになっており、ドロップダウンメニューから対応するモードを選択するか、またはセッティングメニューから対応するモードをクリックすることで別の動作モードに切り替えることができます。

● Android モード/ Pure Music モード:

Android モード/Pure Music モードでは、M27はコンピュータに接続してデータを転送することができます。
注: MAC システムの MTP ドライバはダウンロードアドレス https://www.fiiio.com/Driver_Downloadからダウンロードすることができます。

● USB DAC モード:

初めてUSB DAC モードに切り替えるとき、USB DAC機能を使用するために、公式ウェブサイトでUSB DACドライバをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってドライバをインストールする必要があります。

● Bluetooth受信モード:

初めてBluetooth受信モードに切り替えるとき、M27は自動的にペアリング状態になります。再びBluetooth受信モードに入る場合は、最後に接続したデバイスに自動的に接続し直します。

● COAX入力モード:

COAX入力モードに切り替えると、システムは同軸デジタル入力/出力ポートを入力モードに自動的に切り替えます。この時、M27に有効な同軸信号を接続すると、M27は同軸デコード作業を開始します。

● AirPlay モード:

AirPlay モードが動作するには、WiFiネットワークに接続されている必要があります。AirPlayに入る前に、M27が通常利用可能なネットワークに接続されていることを確認してください。

Desktop モード (Dモード) 切替機能

スイッチをオンに切り替えるとDesktop モード がオンになり、バッテリーへの給電せずに動作することができます。スイッチをOFFに切り替えると、Desktop モードがオフになり、通常通りバッテリーへ充電しながらの動作に戻ります。

Ultra Highゲインモード

急速充電アダプタ(12V⇒3A以上を推奨)が接続されたことを検出すると、ゲイン設定に「Ultra Highゲインモード」メニューが追加されます。台機モードのスイッチがONに設定されている場合、Ultra Highゲインモードを有効にするかを尋ねるプロンプトボックスが表示されますので、必要に応じて有効にするかどうかを選択してください。

HOLDスイッチ機能

HOLDスイッチを左にスライドさせることで誤動作を防ぐためM27 本体の各ボタン、ディスプレイのタッチ操作、ノブによる操作をロックすることができます。HOLD有効時にロックにする操作はセッティングメニューから変更ができます。

USBポート

M27のボトムにはUSB Type-Cポートが3つあります。機能は以下の通りです。
・左側はPOWER INポートで、充電/電源供給機能のみに対応し、コンピュータに接続し、データを転送することはできません。
・中央はUSB3.0ポートで、データ転送、USB HOST、USB OTGおよびM27の充電などの機能をサポートします。
・右側はUSB HOSTポートで、USB AudioおよびUSB OTGなどの機能のみをサポートし、M27の充電やコンピュータへのデータ転送はできません。

ファームウェア アップグレード

● OTAオンライン アップグレード

WiFiをオンにして利用可能なネットワークに接続すると、新しいバージョンのファームウェアアップデートが利用可能かどうか自動的に検出されます。新しいバージョンが検出されない場合は、「テクニカルサポート」-「ファームウェアアップデート」-「オンラインアップデート」で「アップデートの確認」をクリックし、手動でアップデートの検出を行ってください。

● ローカル アップグレード

国内公式サイト「<https://fiiio.jp>」内のサポートページより新しいバージョンがあるかご確認ください。

注意事項

- ★異なるバッテリーと交換した場合、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。
- ★バッテリーを高温暖環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合や膨らんだ場合は使用を継続しないでください。バッテリーを分解したり、叩いたり、押しつぶしたり、穴を開けたり、火中に投げたりすることは禁止されています。
- ★デバイスを高すぎる(45°C以上)又は低すぎる(0°C以下)温度の中で放置しないでください。車内など密閉・高温の場所に放置しないでください。
- ★お客様ご自身での修理、分解はご遠慮ください。水のかかる場所に置かないでください。
- ★バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
- ★イヤホンを使用しているときは、外部環境からの音が聞こえにくくなる場合がありますので、安全のために、危険な環境での使用は避けてください。
- ★電圧が高すぎる充電アダプターで充電すると、本機を損傷する恐れがあります、推奨された充電アダプターを使用してください。
- ★システムの不具合でデバイスがフリーズした場合は、「電源ボタン」を10秒以上長押しすると、デバイスを強制的に再起動させることができます。

本体と付属品

- M27本体
- スクリーン保護フィルム(本体貼付済み)
- レザークース
- キャリングケース
- クイックスタートガイド
- SIMピン
- USB Type-A to Type-C変換アダプター
- USB Type-C to Type-Cケーブル
- 空冷スタンド
- 空冷スタンド用USBケーブル

さらに詳しく

- M27の詳細やよくある質問(FAQ)については、国内公式サイト「<https://fiiio.jp>」をご覧ください
- 製品の詳しい使用方法については、国内公式サイト内の「サポートページ」をご確認のうえ、解決しない際にはお問合せフォームよりお問合せください。

