




取扱説明書 Quick start Guide

MELODY

各部の機能と外観



機能操作説明

1. ボタン機能

1. 音量+ボタン:

Aモード: 1回短押しで音量+1段階、2秒長押しで前の曲を再生

Bモード: 1回短押しで前の曲を再生、2秒長押しで音量連続+

2. 音量-ボタン:

Aモード: 1回短押しで音量-1段階、2秒長押しで次の曲を再生

Bモード: 1回短押しで次の曲を再生、2秒長押しで音量連続-

2. RGBライト説明

RGBムードライトの色の意味は、以下のとおりです。

a. 電源投入後の非動作状態のインジケータ色: ライトブルー

b. USBデコード時のRGBムードライト色:

PCM≤48KHz: ライトブルー

PCM>48KHz: イエロー

すべてのDSD: グリーン

ヒント: RGBムードライトはAndroid端末のFiiO Controlアプリでオフにできます。

3. SPDIF出力モード

MelodyはSPDIF出力に対応しています。3.5mmヘッドホン端子用SPDIF変換専用ケーブルを使用し、一方の端を3.5mmヘッドホン端子に、もう一方の端をSPDIF出力対応デバイスに接続することで、Type-C USB端子を介してSPDIFデジタルオーディオ信号を伝送することができます。

デコード機能説明

1. USB Type-CまたはLightningケーブルを使用して、スマートフォンやタブレットなどのデバイスに直接接続して利用できます。スマートフォンやプレーヤーのシステムおよびハードウェアの違いにより、一部のデバイスでは互換性の問題が発生する可能性があります。

一部のスマートフォンでは、正常に動作させるためにOTG機能を手動で有効化する必要があります。

2. Windows 10以降およびMacOSシステムのPCIに接続する場合、ドライバ不要で使用可能です。

また、PC側にUSBドライバをインストールすることでASIOモードでの動作にも対応し、より良い体験が得られます。

公式サイトのドライバダウンロードリンク:

<https://www.jadeaudio.com/supports>

PCで再生する際は、音声出力デバイスを「FiiO Melody」に設定してください。

3. 「USB排他モード」で動作している場合、一部のデバイスでは音量調整が無効になることがあります。

聴取体験に影響が出ないよう、ヘッドホンを装着する前に音量が適切であることを必ずご確認ください。

注意事項

1. 本製品はUSBから給電されるため、スマートフォンやパソコンの電力を消費します。

2. 高性能なデコードチップとパワーアンプチップを採用しているため、使用中に発熱するのは正常な現象です。

3. 過大な音量による聴力障害を防ぐため、試聴前に適切な音量に調節してください。

4. 瞬間的に大きな衝撃音が発生し、聴力に損傷を与える可能性を防ぐため、ヘッドホンを抜き差しする前にヘッドホンを装着しないことをお勧めします。

5. ご自分で製品の修理や分解はしないでください。また、水気のある場所に置かないでください。

6. ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。

安全のため、危険な環境での使用はお控えください。

広州FiiO電子科技有限公司
Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,Ltd