


各部の機能と外観



電源のオン/オフ

電源/ロックボタンを長押しして電源を入れます。初回起動時に対応する言語を選択し、「完了」をクリックし、メイン画面に入ります。起動中に電源/ロックボタンを長押しすると、シャットダウンの確認メッセージが表示され、シャットダウンまたは再起動を選択できます。

ジェスチャー操作

前画面に戻る:画面の左端から右にスワイプするか、画面の右端から左にスワイプします。
ホーム画面に戻る:画面の下から上にスワイプします。
マルチタスク管理:画面の下から上にスワイプし、しばらくそのままにします。

ファームウェアのアップグレード

- OTAオンラインアップグレード
WiFiオンにし、利用可能なネットワークに接続すると、自動的に新しいバージョンのファームウェア更新が検出されます。新しいバージョンが検出されない場合は、「技術サポート-ファームウェアアップグレード-オンラインアップグレード」で「更新の確認」をクリックして手動で更新を確認してください。
- ローカルアップグレード
公式ウェブサイトから該当モデルのアップグレードファームウェアをダウンロードし、対応するチュートリアルに従ってバージョンをアップグレードしてください。
ダウンロード: <http://www.fiio.com/supports>

注意事項

- ★異なるバッテリーと交換した場合、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。
- ★バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテリーを水に浸した後の使用は禁止され、膨らんだ場合、使用を続けしないでください。分解したり、バッテリーを損傷したり、火の中に落としたりしないでください。
- ★過度の高温/低温(45°C以上及び0°C以下)の状況でデバイスを配置しないでください。車内などの密封高温の環境に配置しないでください。
- ★ご自身で修理、分解市内でください。また、水のある場所に置かないでください。
- ★長期間使用しない場合は、バッテリーを長持ちさせるため、定期的に充電してください。
- ★ヘッドホンを使用する際に、外部環境の音が聞こえなくなることがあります。安全のため、危険な環境でのヘッドホンの使用は避けてください。
- ★電圧が高すぎる充電アダプターで充電すると、本機を損傷する恐れがあります。充電にはお勧めの充電器をお選びください。
- ★システムが故障してフリーズした場合は、電源/ロックボタンを10秒以上長押しして強制再起動を試みてください。

本体と付属品

- JM21 本体
- レンズ保護フィルム（出荷時に本体に貼付）
- 本体クリーニング用ケース
- USBデータケーブル
- 保証書
- ユーザーマニュアル

詳細については、以下の QR コードをスキャンしてください。

- JM21関連ビデオ説明及びよくある質問(FAQ)については、JM21 FAQ の QR コードをスキャンしてください。
- 製品のより詳細的な情報については、当社のwebサイトをご覧ください。
www.fiio.com
- 製品の詳細な使用説明については、<https://www.fiio.com/supports>を訪れ、関連ファイルをダウンロードしてください。

