


## 各部の機能と外観 (画像は参考用です、実際の製品とは異なる場合があります)



## 電源オン/オフ

電源オフの状態、電源ボタンを長押しすることで M33R2R 本体を起動することができます。工場出荷状態からの初回起動時はシステム言語の設定メニューが表示されます。電源がオンの状態で、電源ボタンを長押しすると、シャットダウンのメニューが表示され「電源を切る」または「再起動」の選択ができます。

## 充電

M33 R2R は PD プロトコルに対応しており、PD3.0 以上に準じた充電器を使用することで急速充電が可能です。

## Type-Cポート

M33 R2R 本体の底面には 2 つの USB Type-C ポートが備っており、「USB3.0」の USB ポート (本体底面中央) はデータ転送、USB HOST、USB OTG、一般の充電等に対応しており、「POWER IN」の USB ポート (本体底面右側) は充電 / 電源供給機能にのみ対応し、データの転送には対応していません。

## タッチスクリーンジェスチャー機能

前の画面に戻る: 画面の左端から右にスワイプ、または画面の右端から左にスワイプします。  
ホーム画面に戻る: 画面下の端から上にスワイプします。  
マルチタスク管理: 画面下の端から上にスワイプし、そのまま画面中央付近でホールドします。

## 作業モードの切り替え

M33 R2R は、Android モード、Pure Music モード、USB DAC モード、Bluetooth 受信モード、AirPlay の 5 種類のモード設定をサポートしており、工場出荷状態からの初回起動時は、標準で Android モードでの動作に移行します。ドロップダウンメニューや設定メニューからモード設定を切り替えることができます。

- Android モード / Pure Music モード  
Android モードと Pure Music モードでは、PC と接続してデータを転送できます。

注: MAC システムの MTP ドライバはダウンロードアドレス [https://www.fiio.com/Driver\\_Download](https://www.fiio.com/Driver_Download) からダウンロードすることができます。

- USB DAC モード  
Windows PC と接続して USB DAC モードを使用する際は、公式ウェブサイトから USB DAC ドライバをダウンロードし、チュートリアルに従ってドライバソフトウェアをインストールする必要があります。(初回のみ)
- Bluetooth 受信モード  
初めて Bluetooth 受信モードを起動した場合、M33 R2R は自動的にペアリング状態に入ります。ペアリングにより機器の登録がされている状態で、再度 Bluetooth 受信モードを起動した場合は、自動で登録されている機器との接続を試みます。
- AirPlay  
AirPlay を使用するためには Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。設定の「Wi-Fi」から利用可能なネットワークに接続してください。

## デスクトップモード (D.MODE) 切替機能

D.MODE 切替スイッチを ON にすると、デスクトップモードが有効になります。デスクトップモードでは各 USB ポートから本体に給電を行ってもバッテリーへの充電は行われず、給電された電力は本体の動作にのみ使用されます。D.MODE スイッチを OFF にすることでデスクトップモードを解除することができ、各 USB ポートからバッテリーへの充電が有効になります。

## Super Highモード

USB ポートに急速充電に対応した充電アダプターが接続されると、ゲインの設定項目に「Super High」が追加されます。また、急速充電の状態ではデスクトップモードを有効にした場合、「Super High」モードの設定に関するポップアップが表示されます。

## ファームウェア更新

- OTAオンライン・アップグレード  
Wi-Fi をオンにし、ネットワークに接続した状態だと、M33 R2R は自動的に新しいバージョンのファームウェア更新を検出します。手動でファームウェアの更新を確認する場合は、メインメニューの「設定」から「システム」→「Firmware upgrade」を選択してください。アップグレードが利用可能な場合はファームウェアの更新が可能です。
- ローカル・アップグレード  
公式ウェブサイトから該当モデル (M33 R2R) のサポートページをご確認のうえ、ファームウェア更新のデータをダウンロードし、手順に従ってバージョンを更新してください。

ダウンロードアドレス: <https://www.fiio.com/supports>

## 注意事項

- ★異なるバッテリーと交換した場合、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。
- ★バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合や膨らんだ場合は使用を継続しないでください。バッテリーの分解、衝撃、圧迫、穴開け、または火中への投入を禁止します。
- ★デバイスを高すぎる (45°以上) 又は低すぎる (0°以下) 温度の中で放置しないでください。車内など密閉・高温の場所に放置しないでください。
- ★お客様ご自身での修理、分解をご遠慮ください。水のかかる場所に置かないでください。
- ★バッテリーの寿命を保障するために、長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
- ★ヘッドホン使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険な環境での使用はお控えください。
- ★電圧が高すぎる充電アダプターで充電すると、機器が損傷する恐れがあります。推奨された充電アダプターをご使用ください。
- ★システムの不具合でデバイスがフリーズした場合は、「電源/画面ロックボタン」を10秒以上長押しすると、デバイスを強制的に再起動させることができます。

## 本体と付属品

- M33 R2R本体 ●液晶保護ガラスフィルム (本体に貼付の状態でお届けされます)
- 本体保護カバー ●USB3.0データケーブル
- 製品保証書 ●クイックスタートガイド

## さらに詳しく

- M33 R2Rに関する動画説明とよくある質問 (FAQ) については、M33 R2R FAQ の QRコードをスキャンしてください。
- 製品の詳細情報については [www.fiio.com](http://www.fiio.com) をご覧ください。
- 製品の詳細な使用方法については <https://www.fiio.com/supports> から関連ファイルをダウンロードしてご確認ください。

