


本体と付属品

- ① ヘッドホン(FG3本体) × 1
- ② ブームマイク(取り外し可能) × 1
- ③ 有線リモコン × 1
- ④ USB A to Cアダプター × 1
- ⑤ クイックスタートガイド × 1

各部の機能と外観



- ① ブームマイク(取り外し可能)
- ② マイクジャック
- ③ ヘッドホンジャック
- ④ ボリューム調整スイッチ
- ⑤ シーン音響切替ボタン
- ⑥ シーン音響インジケータースタイル
- ⑦ マイクミュートボタン
- ⑧ マイクミュートインジケータースタイル
- ⑨ USB Type-Cプラグ
- ⑩ USB-A to Type-Cアダプター

注意: 画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

有線リモコン機能の紹介

シーン音響切替ボタン: シングルクリックでサウンドエフェクトを切り替え

ゲーム音響: 青呼吸インジケータースタイル
映画音響: オレンジ呼吸インジケータースタイル
音楽音響: 緑呼吸インジケータースタイル

マイクミュートボタン: ボタンクリックでミュートのオン/オフを切り替え

マイクのミュートをオンにするとマイクミュートインジケータースタイルが赤色に点灯します。
ミュートをオフに切り替えるとライトが消灯します。

音量調整スイッチ: 音量調整 & ミュートスイッチ


音量アップ: 上スライド
音量ダウン: 下スライド
音声出力ミュートスイッチ: スイッチが中央の状態で押し込むことで音声出力を
ミュート(音声出力をオフ)にすることができます。
(音声出力ミュート有効時はシーン音響インジケータースタイルが赤色に点灯します。)

シーン音響設定

PCなどのウェブブラウザで以下のURLにアクセスしてください。
<https://fiocontrol.fio.com/>

マルチプラットフォーム対応

ドライバーレス・プラグアンドプレイ。
WindowsPC、PS5/PS4/Xboxシリーズ/Switchなどのゲーム機、スマートフォンなどに
対応しています。ドライバーインストールの必要はありません。



注意: 画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

注意事項

- 1.長時間の大音量使用は、聴力低下の原因となります。
2. 接続前にポートに異物がないかご確認ください。動作不良の原因となる場合があります。
3. ヘッドホンの折りたたみ部分やポートへの挿入時に、指、髪の毛、その他身体部位を挟む恐れがあります。使用時は正しく装着、折りたたみ、挿入を行ってください。
4. 極端に低温又は高温(0℃未満又は 45℃超)の環境での使用はお控えください。
5. イヤホンの修理及び調整は、専門修理資格を有する者が行う必要があります。個人での分解・修理はお控えください。これにより、けがの発生または製品の損傷を招く恐れがあります。
6. 本製品を液体に接触させないでください。清掃・メンテナンスを行う前に、機器の使用を中止し、他の機器との接続及びケーブルをすべて取り外してください。強力な化学製品、洗浄剤、または強力な洗剤を使用してデバイスやそのアクセサリを清掃しないでください。機器又は付属品のお手入れには、清潔で乾いた柔らかい布を使用してください。
7. ピンなどの鋭利な金属物を、機器のスピーカーやイヤークッション付近に置かないでください。金属物が付着し、けがをする恐れがあります。
8. ヘッドセットを装着する前に、軽く引き伸ばすことをおすすめします。これにより、ヘッドバンドによる頭部の圧迫感を最小限に抑えることができます。ヘッドセットを過度に引き伸ばさないようご注意ください。構造上の限界を超え、破損する恐れがあります。

★偽造防止コード 確認方法

※箱にある銀色のスクラッチを削り、偽造防止コードを得てください
公式サイト<http://www.fio.com>にログインし、ページの右下にある
「Check Authenticity」をクリックしてください。
その後、コードを入力し、「Check」をクリックしてセキュリティ検証を完了してください。

※検証結果

A:お問い合わせいただいた製品は正規品です!
広州飛傲電子科技有限公司が生産製造しました。
ご購入ありがとうございます!

B:この製品の番号では確認ができません。