


充電ケースのボタン操作




短押しで表示パネルを点灯

充電ケースのバッテリー残量、充電状態、UTWS17本体のバッテリー残量、充電状態、接続状態などが確認できる。

UTWS17本体を充電ケースに収めることで充電が可能です。充電はワイヤレスで行われるため本体を確実にケースへ収めてください。

UTWS17本体のマルチボタン操作



クリック
再生を再開
音量-
着信に応答

ダブルクリック
音楽を一時停止

トリプルクリック
音声アシスタントを呼び出す

長押し
前の曲
電話を切る
着信を拒否
強制ペアリング
ペアリング解除&工場出荷状態にリセット


クリック
再生を再開
音量+
着信に応答

ダブルクリック
音楽を一時停止

トリプルクリック
外音取り込み
モードのオン / オフ

長押し
次の曲
電話を切る
着信を拒否
強制ペアリング
ペアリング解除&工場出荷状態にリセット


イヤーフック端子の交換操作




● UTWS17本体を充電ケースから取り出す




● UTWS17本体からMMCX型イヤーフックを引き抜く




● イヤーフックが外れた本体だけの状態



● 0.78mm 2ピン交換用プラグを用意する (付属品として同梱しています)




● 2ピン交換用プラグを上を図を参考にUTWS17本体に向きに合わせて奥までしっかり差し込む



● 交換完了

充電ケースのポート



充電ケースの充電ポート

注:

- 充電ケースの蓋を開けると、UTWS17 本体が正常に起動し、ペアリング/再接続モード(検索可能な接続状態)に入ります。
- UTWS17 本体を取り出してから、再度すぐに充電ケースに収めても充電は開始されません。充電ケースのフタを閉じることで充電が開始され、表示パネルに充電状態が表示されます。
- UTWS17 本体を充電ケースに戻して充電する際は、必ず正しい位置に確実に収め、ケースとしっかり接触させてください。収まり方が不十分だと、電池消耗が大きくなったり、以上の発熱を引き起こす可能性があります。
- 充電ケースの蓋を開けると、表示パネルに充電ケースとUTWS17 本体のバッテリー残量が表示されます。ケースのボタンをクリックすることで表示パネルを点灯させ確認することも可能です。

電源オン

充電ケースを開けると、UTWS17が自動的に起動します。デバイスに未接続または初めて起動する際は自動でペアリングモードへ移行します。

シャットダウン

充電ケースにUTWS17本体を納め、ケースの蓋を閉じることで、本体の電源は自動的にオフになり充電を開始します。

ペアリングモード

- デバイスと接続したことがないUTWS17本体は、充電ケースの蓋を開けると、自動的にペアリングモードへ移行します。
- 強制的に手動でペアリングモードに移行するには、電源が入っている状態で、UTWS17本体のボタンを約5秒間押し続けてください。

工場出荷状態にリセット & ペアリング解除

UTWS17 本体が動作している状態で、本体のボタンを約 10 秒間押し続けると、工場出荷状態にリセットされ、ペアリング情報が削除されます。工場出荷状態にリセットされた後は、左右の UTWS17 本体同士がそれぞれのペアリングを開始します。左右のペアリングが成功すると、ペアリングが完了のアナウンスが流れます。左右のペアリングが完了するとスマートフォンや PC などのデバイスから UTWS17 を検出、ペアリングが可能になります。(※左右のペアリングが完了していない状態では UTWS17 デバイスから検出することができません。)

充電ケース表示パネルの状態表示

充電ケースの表示パネルは、充電ケースのバッテリー残量や充電状態、UTWS17 本体のバッテリー残量や充電状態、接続状態(ペアリングや切断など)の状態が表示されます。

FIIO Control

FIIO UTWS17はAPPに対応しています。APPストアで「FIIO Control」を検索し、インストールしてください。さらに、EQ、OTAアップデート、音量のカスタマイズ調整など多くの機能が利用可能です。興味があるお方が、ダウンロードしてご体験ください。

注意事項

- ★PSE 認証を取得し、規格要件を満たした電源アダプターをご使用ください。
- ★正しくない型番のバッテリーを使用すると、火災や爆発の危険があります。
- ★バッテリーを高温環境に置かないでください。バッテリーが水浸した場合や膨らんだ場合は使用を継続しないでください。バッテリーを分解、衝撃、圧迫、穿孔、または火中に投げ入れることは厳禁します。
- ★本製品を高温 (45℃以上) または低温 (0℃以下) の環境に置かないでください。また、車内などの密閉された高温環境での放置は絶対に避けてください。

- ★ご自分での修理や分解は行わないでください。また、本製品を水気のある場所に置かないでください。
- ★長期間ご使用にならない場合は、バッテリーの寿命を保つため、定期的に充電を行ってください。
- ★標準的な5V充電器をご使用ください。出力電流1Aのアダプターのご使用を推奨します。
- ★Bluetooth無線技術の実用通信距離は約10メートル以内です。通信距離は、障害物(人、金属、壁など)や電磁環境の影響を受けるため、雑音や音声の途切れが発生する場合があります。
- ★大音量での長時間のご使用は、永続的な聴覚障害を引き起こす可能性があります。音源を切り替える際に音量が急変することがあるため、製品を装着する前に、必ず低い音量レベルに設定してください。
- ★本製品をご使用中は周囲の音が聞き取りにくくなります。安全のため、危険が伴う環境でのご使用はお控えください。

本体と付属品

- UTWS17 本体 (L・R 各 1 つ、MMCX 交換用イヤーフックが装着)
- 充電ケース ● 交換用イヤーフック
- Type-C USBケーブル ● クイックスタート ● 保証書